

PAX A77 opladen boven 80%

PAX A77 opladen boven 80%

Pin Bijgewerkt 02 december 2025

PAX A77 opladen boven de 80%



Verlaat de "Airlauncher"

-> Instellingen >

-> Swipe van boven naar Benue

-> Helemaal onderop kies; "Exit"

-> Bij "Wachtwoord" kies "000000"

-> Laadt de PAX op, als nodig. Blijft deze rond de 79 a 80 % opladen hangen. Dan.

-> Batterij -> More Settings -> "Battery Supply Work Mode -> Kies dan Auto -Adaption

Succes